SONY

TV

Guida di riferimento

BRAVIA

KDL-60W855B



http://www.sony.net/

4-527-853-51(1) © 2014 Sony Corporation























Introduzione Grazie per avere scelto questo prodotto Sony. Prima di mettere in funzione il televisore, si prega di leggere attentamente I presente manuale e di conservarlo per farvi riferimento in futuro

• Prima di utilizzare il televisore, leggere le "Informazioni di sicurezza". Prima di utilizzare il televisore, jeggere le informazioni di sicurezza .

 Le immagini e le illustrazioni utilizzate nella Guida introduttiva e nel presente manuale servono esclusivamente come riferimento e differire dal prodotto effettivo.

Ubicazione della targhetta di identificazione

Le etichette indicanti il numero di modello, la data di produzione (mese/ anno) e la tensione di alimentazione (in accordo con le norme di sicurezza applicabili) sono ubicate sul retro del televisore o della confezione.

AVVERTIMENTO PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDI, TENERE QUESTO PRODOTTO SEMPRE LONTANO DA CANDELE O ALTRE FIAMME LIBERE.

Le seguenti frasi integrano il manuale di istruzioni e, in caso di discordanza, prevalgono sul manuale di

Indicazioni specifiche e avvertenze per l'utilizzo di occhiali 3D in ambito domestico, richieste dal Ministero

- della Salute Italiano. L'utilizzo degli occhiali 3D è controindicato per i bambini al di sotto dei 6 anni di età.
 L'utilizzo continuativo degli occhiali 3D deve in ogni caso essere limitato
- a un tempo massimo orientativamente pari a quello della durata di uno spettacolo cinematografico.
- Spettacolo cinematogranico.
 L'utilizzo degli occhiali 3D deve essere limitato esclusivamente alla visione di contenuti in 3D.
 Gli occhiali 3D devono essere utilizzati contestualmente agli strumenti correttivi della visione (ad es., occhiali da vista/lenti a contatto), qualora abitualmente utilizzati dall'utente.
- E' opportuno interrompere immediatamente la visione in 3D in caso di
- comparsa di disturbi agli occhi o di malessere generale e, nell'eventualità di persistenza degli stessi, consultare un medico.

 Gli occhiali 3D devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini
- qualora vi sia la presenza di piccole parti mobili ingeribili.

 La pulizia degli occhiali 3D deve essere fatta utilizzando un panno leggermente inumidito con una soluzione di sapone delicato e acqua
- tepida, non usare prodotti a base alcolica.

 L'uso di sostanze disinfettanti può danneggiare il prodotto o comprometterne la funzionalità, è pertanto controindicato l'uso promiscuo degli occhiali 3D in caso di infezioni oculari o altre affezioni congiuntivite, infestazioni del capo ecc...) fino alla completa scomparsa

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' IN BASE ALL'ARTICOLO 2 PARAGRAFO B DEL D.M. 26.03.1992


Si dichiara che questi modelli sono stati assemblati nella Comunita Economica Europea nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 26.03.92 ed in particolare sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 1 dello stesso

NOTA IMPORTANTE

Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone. Eventuali richieste in merito alla conformità del prodotto in ambito della legislazione Europea, dovranno essere indirizzate al rappresentante autorizzato, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi informazione relativa al servizio o la garanzi si prega di fare riferimento agli indirizzi riportati separatamente sui documenti relativi all'assistenza o sui certificati di garanzia.

Avviso per il segnale wireless

Con la presente Sony Corporation dichiara cne questa unità è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla



Avviso per i clienti: le seguenti informazioni si riferiscono esclusivamente ad apparecchi venduti in paesi che applicano le direttive UE. Il sistema wireless del televisore può essere utilizzato nei seguenti pae AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME

Informazioni di sicurezza

ATTENZIONE

Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo, quali luce solare, fuoco o simili.

Installazione/Impostazione

Installare e utilizzare il televisore attenendosi alle istruzioni di seguito al fine di evitare il rischio di incendi, scosse elettriche o danni e/o lesioni Installazione

- Il televisore deve essere installato in prossimità di una presa di rete facilmente accessibile.
- Posizionare il televisore su una superficie stabile e piana per evitare che possa cadere e causare lesioni personali o danni al televisore stesso Per l'installazione a parete rivolgersi esclusivamente a personale
- Per motivi di sicurezza, si consiglia caldamente di utilizzare esclusivamente accessori Sony, compresi:
- Staffa di montaggio a parete
- SU-WL45U
 Accertarsi di utilizzare le viti in dotazione con la staffa di montaggio a parete durante il fissaggio dei ganci di montaggio (supporto) al televisore. Le viti in dotazione sono come appaiono nell'illustrazione. misurate dalla superficie di fissaggio del gancio di montaggio


Il diametro e la lunghezza delle viti differiscono in base al modello di staffa per il montaggio a parete. L'uso di viti diverse da quelle in dotazione può determinare danni interni al televisore o provocarne la caduta, ecc.



Trasporto

Prima di trasportare il televisore, scollegare tutti i cavi.
Per trasportare un televisore di grandi dimensioni sono necessarie due o

• Quando si trasporta il televisore manualmente, tenerlo come mostrato sotto. Non praticare pressione sul pannello LCD e sulla cornice intorno




- Durante il trasporto, non sottoporre il televisore a urti o vibrazion
- eccessive.

 Nel caso in cui si renda necessario trasportare il televisore per farlo
 riparare o per un trasloco, richiuderlo sempre nell'imballaggio originale.


Ventilazione

· Non coprire i fori di ventilazione o inserire oggetti nel mobile. Lasciare un po' di spazio intorno al televisore Si raccomanda caldamente di utilizzare la staffa di montaggio a parete Sony al fine di consentire un'adeguata circolazione dell'aria.

Installato a parete




Installato sul supporto



- Per garantire una ventilazione adeguata ed evitare l'accumulo di
- Non posare il televisore piatto, né installarlo in posizione capovolta.
- girato all'indietro o lateralmente.

 Non posizionare il televisore su uno scaffale o dentro un armadio.

 Non coprire il televisore con tessuti od oggetti, come per esempio tende, giornali e simili.
- Non installare il televisore nel modo indicato di seguito



Cavo di alimentazione

Maneggiare il cavo e la presa di rete nel modo indicato di seguito al fine di evitare il rischio di incendi, scosse elettriche o danni e/o le

- Utilizzare soltanto cavi di alimentazione forniti da Sony, non di altre
- Inserire completamente la spina nella presa di rete. Utilizzare il televisore esclusivamente con alimentazione da 220–240 V
- Prima di effettuare i collegamenti, per motivi di sicurezza assicurarsi di Prima di effettuare i Collegamenti, per motivi di sicurezza assicurarsi di aver scollegato il cavo di alimentazione e prestare attenzione a non rimanere impigliati nei cavi con i piedi.

 – Disinserire il cavo di alimentazione dalla presa di rete prima di effettuare operazioni sul televisore o di spostarlo.

 – Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore.
- Scollegare e pulire regolarmente la spina del cavo di alimentazione. Se la spina è ricoperta di polvere ed è esposta a umidità, l'isolamento potrebbe deteriorarsi e provocare un incendio.

- Non utilizzare il cavo di alimentazione fornito su altri apparecchi. Non sottoporre a pressione, piegare o attorcigliare eccessivamente i cavo di alimentazione. I fili interni potrebbero scoprirsi o danneggia:
- Non modificare il cavo di alimentazione.

 Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.

 Non tirare il cavo di alimentazione per disinserirlo.
- Non collegare un numero eccessivo di apparecchiature alla medesima presa di rete.

 Non utilizzare una presa di rete inadeguata alla spina in uso.

Uso proibito

Non installare/utilizzare il televisore in luoghi, ambienti o situazioni come uelle elencate di seguito: il televisore potrebbe presentare un nalfunzionamento e provocare incendi, scosse elettriche, danni e/o

- Luogo: All'aperto (esposto alla luce solare diretta), in spiaggia, su imbarcazion all'interno di un veicolo, in ambiente medico, in posizioni instabili, esposto all'acqua, pioggia, umidità o fumo.
- Se collocato nello spogliatoio di un bagno pubblico o di un centro termale, il televisore potrebbe venire



- Per una qualità di immagine ottimale, evitare l'esposizione dello schermo a un'illuminazione diretta o alla luce del sole.
 Evitare di spostare il televisore da un ambiente freddo a un ambiente
- caldo. I cambiamenti improvvisi di temperatura ambientale possono portare alla formazione di condensa. Ciò potrebbe far sì che il televisore . visualizzi immagini di scarsa qualità e/o con colori insoddisfacenti. Nel

- Luoghi caldi, umidi o eccessivamente polverosi; esposti all'ingresso di insetti; dove potrebbero essere soggetti a vibrazioni meccaniche; nelle vicinanze di oggetti infiammabili (candele, ecc.). Non esporre il televisore a sgocciolamento o spruzzi e non posizionarvi sopra oggetti contenenti
- liquidi, come per esempio vasi. • Non collocare il televisore in aree umide d
- polverose, o in stanze con presenza di fumi oleosi o vapore (nei pressi di tavoli da cucina o umidificatori). Potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o deformazioni. • Non installare il televisore in luoghi soggetti a
- temperature estremamente elevate, ad esempio alla luce solare diretta, in prossimità di radiatori o di ventole di riscaldamento. In tali condizioni il



Non utilizzare con le mani bagnate, senza il mobile o con accesso

diversi da quelli raccomandati dal fabbricante. Durante i temporal scollegare il televisore dalla presa di rete e dall'antenna.

Non installare il televisore in maniera che possa sporgere verso uno spazio aperto. Potrebbero verificarsi lesioni o danni provocati da urti di persone o oggetti contro il televisore

Rottura di componenti:

Non tirare oggetti contro il televisore. Il vetro dello schermo potrebbe rompersi a causa dell'impatto e provocare lesioni gravi.
Se la superficie del televisore si rompe, non toccarla finché non è stato scollegato il cavo di alimentazione. In caso contrario, potrebbero

- Qualora si preveda di non utilizzare il televisore per numerosi giorni, esso dovrà essere scollegato dalla presa di rete per motivi ambientali e di
- Anche se spento, il televisore non è scollegato dalla rete elettrica; per scollegare completamente il televisore, estrarre la spina dalla presa di
- operare correttamente richiedono di lasciare il televisore in standby

Bambini

• Tenere gli accessori di piccole dimensioni lontano dalla portata dei bambini, affinchè non vengano accidentalmente ingeriti.

Qualora si verifichino i seguenti problemi... Spegnere il televisore e disinserire immediatamente il cavo di entazione qualora si verifichino i seguenti problemi. Rivolgersi al proprio rivenditore o a Sony per fare controllare il televisore da

- Il cavo di alimentazione è danneggiato

personale opportunamente qualificato

- La presa di rete è inadeguata alla spina in uso. Il televisore è danneggiato per una caduta, un urto o un oggetto
- All'interno del televisore sono penetrate sostanze liquide o oggetti

Informazioni sulla temperatura del monitor LCD

Quando il monitor LCD viene utilizzato per periodi di tempo prolungati, il pannello attorno al monitor si surriscalda. Se si tocca con una mano è

La visione di immagini video 3D o l'utilizzo di videogiochi stereoscopici in 3D può causare disturbi (sforzo visivo eccessivo, affaticamento, nausea) in alcune persone. Sony consiglia a tutti gli utilizzatori di effettuare pause regolari durante la visione di immagini 3D o durante l'utilizzo di

Visione del televisore

esposte ai raggi solari.

a livelli moderati.

Schermo LCD

danneggiato.

rivestimento

videogiochi stereoscopici in 3D. La durata e la freguenza delle pause

necessarie variano da una persona all'altra. Le scelte ottimali devono essere prese in autonomia. Se si avverte un qualsiasi disturbo, la visio di immagini 3D o l'utilizzo di videogiochi stereoscopici in 3D vanno interrotti fino alla scomparsa del disturbo; se lo si ritiene opportuno,

consultare un medico. Consultare inoltre (i) il manuale di istruzioni di

consultare un medico. Consultare inottre (i) il manuale di istruzioni di qualsiasi altro dispositivo o supporto utilizzato insieme al televisore e (ii) il nostro sito Web (http://support.sony-europe.com/) per le ultime informazioni. La visione da parte dei bambini piccoli (in particolare, quelli sotto i sei anni di età jè ancora in fase di studio. Consultare un medico (un pediatra o un oculista) prima di consentire ai bambini piccoli la visione di

mmagini video 3D o l'utilizzo di videogiochi stereoscopici in 3D. Gli adulti sono tenuti a verificare che i bambini piccoli seguano le indicazioni

riportate sopra.

Non utilizzare, conservare o lasciare gli occhiali 3D in luoghi con temperature elevate, per es. alla luce diretta del sole o all'interno di auto

l'immagine visualizzata viene modificata rispetto all'originale a causa Illimiagine visualizzata vinte intonincia i ispetto an originale a causa della conversione operata da questo televisore.
 Si consiglia la visione del televisore in condizioni di luce adatta, in quanto condizioni di luce scarsa o periodi prolungati danneggiano la vista.
 Onde evitare danni all'udito, durante l'uso delle cuffie regolare il volume

Durante l'uso della funzione 3D simulato, tenere presente che

• Per quanto lo schermo LCD sia realizzato con tecnologia ad alta

• Se il televisore viene utilizzato in un luogo freddo, le immagir

precisione e disponga del 99.99% od oltre di pixel effettivi, potranno comparire ripetutamente punti neri o luminosi (rossi, blu o verdi) sullo schermo. Ciò costituisce una caratteristica di fabbricazione dello

Non spingere o graffiare il filtro anteriore e non posizionare oggetti sopra al televisore. L'immagine potrà risultare non uniforme o lo schermo LCD

potrebbero risultare distorte o più scure del normale. Non si tratta di un problema di funzionamento, bensi di un fenomeno che scompare con l'aumento della temperatura.

Se vengono visualizzati in modo continuo fermi immagine, è possibile

che si presenti un'immagine residua. Tale immagine scompare dopo

tratta di un problema di funzionamento.
 Lo schermo LCD contiene piccole quantità di cristalli liquidi. Per lo smaltimento attenersi ai regolamenti e alle normative locali.

Cura e pulizia della superficie dello schermo e del

televisore dalla priesa di rete prima di procedere alla pulizia.
Per evitare il degradamento del materiale o del rivestimento dello
schermo, prendere le seguenti precauzioni.
• Per rimuovere la polvere dalla superficie dello schermo e dal
rivestimento, utilizzare un panno morbido e procedere con delicatezza.
Se la polvere persiste, utilizzare un panno morbido leggermente

o acidi, polveri abrasive o solventi volatili quali alcool, benzene, diluenti o insetticidi. L'uso di tali materiali o il contatto prolungato con gomma o materiali vinilici potrebbero danneggiare la superficie dello schermo e il materiale di rivestimento del televisore.

Si consiglia di passare di tanto in tanto l'aspirapolvere sulle aperture di

ventilazione per garantire una ventilazione adeguata.

• Per regolare l'angolazione del televisore, spostarlo lentamente in modo da evitare che muovendolo scivoli dalla base.

Mantenere i componenti opzionali o eventuali apparecchiature che emettono radiazioni elettromagnetiche lontano dal televisore. In caso contrario, si potranno verificare distorsione dell'immagine e/o disturbi dell'audio.

• Il presente apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limit

La sporgenza del filo interno dall'elemento di collegamento deve essere

Inserire le batterie rispettando la corretta polarità.
Non utilizzare tipi diversi di batterie insieme o combinare batterie usate e

Nel rispetto dell'ambiente, depositare le batterie scariche negli appositi contenitori adibiti alla raccolta differenziata. Alcune regioni potrebbero avere normative particolari per lo smaltimento delle batterie. Consultare

calpestarlo o rovesciarvi sopra liquidi di alcun tipo. Non posizionare il telecomando in prossimità di fonti di calore, né in luoghi direttamente esposti alla luce solare o in stanze umide.

attenzione alle intercettazioni non autorizzate. Si declina ogni responsabilità per gli eventuali inconvenienti che dovessero verificarsi.

Trattamento del dispositivo elettrico o

un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed

l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal su smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di

questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di

smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato. In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa policipili, dell'accelo per l'Italia.

Trattamento delle pile esauste (applicabile

differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che

domestico. Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici del mercurio

in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) sono aggiunti, se la batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo. Assicurandovi che le pile

solo da personale di assistenza qualificato. Consegnare il prodotto a fine

alla rimozione sicura delle pile. Conferire le pile esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo. Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila esausta o del prodotto, potete contattare il comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove

vita al punto di raccolta idoneo allo smaltimento di apparecchiature via al pullo di all'accorda ince ano sintini en di apparecinative elettriche ed elettroniche; questo assicura che anche la pila al suo interno venga trattata correttamente. Per le altre pile consultate la sezione relativa

siano smaltite correttamente, contribuirete a prevenire potenziali onseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero Conseguenze ingalive per i animiente è per la sainte i le potrebuedi altriment i essere causate dal loro i nadeguato smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. In caso di prodotti che per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila interna, la stessa dovrà essere sostituita

in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi Europei con sistema di raccolta

europei con sistema di raccolta

elettronico a fine vita (applicabile in tutti i

paesi dell'Unione Europea e in altri paesi

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad

Maneggiare il telecomando con cura, evitando di lasciarlo cadere

Non utilizzare l'unità in prossimità di apparecchiature medicali (pacemaker e simili), in quanto potrebbe provocare anomalie di funzionamento a tali dispositivi.
Anche se questa unità trasmette/riceve segnali codificati, fare

imposti dalla Direttiva EMC utilizzando un cavo del segnale di collegamento di lunghezza inferiore a 3 metri.

Verificare di avere disinserito il cavo di alimentazione collegato al

televisore dalla presa di rete prima di procedere alla pulizia.

se la poivere persiste, utilizzare un panno morbido leggi inumidito con una soluzione detergente neutra diluita.

Non spruzzare acqua o detergente direttamente sul televisore. Potrebbe gocciolare verso la parte inferiore dello schermo o altre parti esterne entrando nel televisore e causando danni al

Non utilizzare spugnette abrasive, detergenti alcalini

Apparecchiature opzionali

Raccomandazione spina tipo F

Max. 1,5 mm (Figura di riferimento della spina tipo F)

Funzione Wireless dell'unità

Smaltimento del televisore

applicabile (valido solo per l'Italia).

differenziata)

differenziata)

Precauzione per l'uso del telecomando

inferiore a 1,5 mm.

e autorità locali.


Durante l'uso del televisore, lo schermo e il rivestimento si scaldano, Non


(alternativa)

Fissaggio del supporto da tavolo

È possibile spostare il supporto da tavolo dal bordo al centro rispettando le istruzioni riportate di seguito.







Per eseguire questa installazione sono necessarie almeno due

Installazione del televisore a parete

Il manuale di istruzioni del televisore spiega solo le fasi di preparazione per l'installazione del televisore, prima dell'installazione a parete.

Per evitare di danneggiare il prodotto e per ragioni di sicurezza, Sony raccomanda vivamente di affidare l'installazione del televisore a rivenditori o a installatori autorizzati Sony. Non cercare di eseguire l'installazione personalmente

Per i rivenditori e installatori Sony:


Prestare massima attenzione alla sicurezza durante gli interventi di installazione, manutenzione periodica e controllo del prodotto.

Per l'installazione di questo prodotto è necessario disporre di sufficiente competenza, in particolare per determinare la solidità della parete e per decidere se è in grado di sostenere il peso del televisore. Affidare il fissaggio di questo prodotto alla parete a rivenditori o a installatori autorizzati Sony e prestare attenzione adeguata alla sicurezza durante l'installazione. Sony non potrà essere ritenuta responsabile per danni o lesion causate da usi non appropriati del prodotto o da installazione non corretta.

Utilizzare la staffa di montaggio a parete SU-WL450 (non in dotazione) per installare il televisore a parete. Durante l'installazione della staffa di montaggio a parete, consultare anche le Istruzioni per l'uso e la Guida all'installazione in dotazione con la staffa di montaggio a parete.

• Accertarsi di conservare le viti rimosse al sicuro, fuori dalla portata dei bambini


Rimuovere le viti dal retro del televisore.



2 Prima di installare la staffa di montaggio a parete, fissare i materiali per il montaggio a parete 🐧 (in dotazione con il televisore) al retro del televisore (per accertarsi che sia parallelo alla parete). Non è necessario eseguire questo passaggio in caso di montaggio super sottile.



* Non è possibile utilizzare alcuni dei terminali presenti sul retro del televisore se si utilizza il montaggio super



• In caso di utilizzo di un cacciavite elettrico, impostare la coppia di serraggio approssimativamente su 1,5 N·m {15 kgf·cm}



Risoluzione dei problemi

Se l'illuminazione del LED lampeggia in rosso, contare il numero di lampeggi (l'intervallo è di tre secondi).

Se l'illuminazione del LED lampeggia in rosso, azzerare il televisore scollegando il cavo di alimentazione dal televisore per due minuti, quindi accendere il

televisore. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore o al centro servizi Sony comunicando il numero di volte in cui l'illuminazione del LED lampeggia in rosso (l'intervallo è tre secondi). Premere 1/() sul televisore per spegnerlo, scollegare il cavo di alimentazione e informare il rivenditore o il centro servizi Sony.

Se l'illuminazione del LED non lampeggia, controllare quanto riportato nelle tabelle di seguito È possibile anche fare riferimento a [Risoluzione dei problemi] nell'i-Manual oppure eseguire

l'autodiagnostica selezionando ?[Guida]→ (Assistenza clienti) → [Autodiagnostica]. Se il problema persiste, rivolgersi a personale qualificato per l'assistenza.

Problemi e soluzioni

Assenza di immagine (schermo scuro) e assenza di

 Controllare il collegamento dell'antenna/del cavo. • Collegare il televisore all'alimentazione e premere I/🖰 sul televisore o sul telecomando.

Alcuni programmi non possono essere sintonizzati.

 Controllare l'antenna. • Il cavo del satellite potrebbe essere in corto circuito o ci potrebbero essere dei problemi di connessione dello stesso. Verificare il cavo e la connessione, quindi spegnere il televisore utilizzando il pulsante di accensione/spegnimento principale, quindi

riaccenderlo. • La freguenza inserita è al di fuori dai parametri. Vogliate consultare la società che si occupa delle trasmissioni del

Non sono stati trovati servizi (programmi) trasmessi

da TV via cavo. • Verificare il collegamento dei cavi o la configurazione

della sintonizzazione. • Provare ad attivare [Preselezione Digitale Automatica]

selezionando [Antenna] invece di [via Cavo]. Il telecomando non funziona.

La password di [Blocco Programmi] è stata

• Inserire 9999 come codice PIN (il codice PIN 9999 è

• Quando il televisore viene utilizzato per un periodo

L'audio o il video è bloccato, lo schermo appare

vuoto o il televisore non risponde ai comandi del

prolungato, le aree attorno al televisore si surriscaldano.

scollegando il cavo di alimentazione CA per due minuti,

Le aree attorno al televisore si surriscaldano.

Se si tocca con una mano è possibile scottarsi.

• Eseguire un semplice ripristino del televisore

♦/♦/♦/, ⊕, **⊕** e HOME sul televisore.

Impossibile trovare i tasti I/\circlearrowleft , CH+/-, $\angle I$

• Fare riferimento all'illustrazione sottostante per

verificare la posizione dei tasti sul televisore.

Sostituire le batterie.

sempre accettato).

televisore o del telecomando

quindi collegarlo nuovamente

Retro del televisore

dimenticata.

• Il televisore potrebbe trovarsi in modalità SYNC. Premere **SYNC MENU**, quindi selezionare [Controllo TV] e Sotto-sopra: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, selezionare [Home (menu)] o [Opzioni] per controllare il

1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

ARC (Audio Return Channel) (solo HDMI IN 2)

Video (3D) Fianco a fianco: 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz),

720p (50, 60 Hz)

16, 20 e 24 bits, Dolby Digital

G- AUDIO OUT/ Uscita audio (minijack stereo)

 Ψ 1 (HDD REC), Ψ 2

porta USB


Alloggiamento CAM (Conditional Access Module, modulo di accesso condizionale)

품LAN

L'illuminazione del LED è accesa. operative della rete. La velocità di comunicazione • Se non si desidera che l'illuminazione del LED sia accesa, 10BASE-T/100BASE-TX e la qualità di comunicazione non è possibile spegnerla. sono garantite con questo televisore.) Premere **HOME**, quindi selezionare [Impostazioni]

Altri

→ 🗄 [Impostazioni di sistema] → Impostazione generale] → [Illuminazione del LED] → [No]. È possibile anche premere **OPTIONS**, e quindi



Impossibile connettersi a un router wireless tramite

elezionare [Illuminazione del LED] → [No].

• Se si utilizza la chiave di sicurezza WEP, selezionare $[Rapida] \rightarrow [Wi-Fi] \rightarrow [Connetti con elenco di ricerca].$ Quindi, selezionare il nome della rete (SSID) a cui ci si desidera connettere.

Impossibile trovare il nome della rete desiderata nella configurazione di rete.

• Selezionare [[Immissione manuale]] e premere 🕀 per immettere il nome della rete.

Caratteristiche tecniche

Sistema

Sistema pannello Pannello LCD (Display Cristalli Liquidi),

Retroilluminazione a LED Sistema TV

Analogico: In base alla nazione/regione selezionata: Digitale: DVB-T/DVB-C

DVB-T2 Satellite: DVB-S/DVB-S2

Sistema Colore/Video Analogico: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 Digitale: Consultare i-Manual

Copertura dei canali Analogico: UHF/VHF/via cavo, in base alla nazione/ regione selezionata. Digitale: UHF/VHF/via cavo, in base alla nazione/regione

Satellite: Frequenza IF 950-2150 MHz

Uscita audio 10 W + 10 W

> Tecnologia wireless Protocollo IEEE802.11a/b/g/r

Jack di entrata/uscita

Cavo dell'antenna

erminale esterno 75 ohm per VHF/UHF Antenna Satellite Connettore di Tipo F Femmina IEC169-24, 75 ohm.

DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & tonalità 22 kHz, Distr. via cavo singolo EN50494.

→/→□ AV1 Connettore scart a 21 pin (standard CENELEC) per ingresso audio/video, ingresso RGB e uscita audio/video

→ COMPONENT IN

YPBPR (Video component): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i Ingresso audio (connettori fono)

Ingresso video (pin fono comune con ingresso Y)

HDMI IN 1, 2, 3, 4

Video (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Formati PC

Video (3D): Frame Packing: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p Fianco a fianco: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

Audio: Formato PCM lineare a 5.1 canali: 32, 44,1 e 48 kHz, 16, 20 e 24 bits, Dolby Digital

MHL (Comune con HDMI IN 1)

Video (2D): 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

720p (50, 60 Hz) Sotto-sopra: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz),

Audio: Formato PCM lineare a 5.1 canali: 32, 44,1 e 48 kHz,

C DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Jack ottico digitale (PCM lineare due canali, Dolby Digital)

Presa per le cuffie (supporta uscita subwoofer)

Porta dell'unità disco rigido USB (solo ‡1),

Connettore 10BASE-T/100BASE-TX (La velocità di connessione può variare a seconda delle caratteristiche

Accessori opzionali

Telecomando touchpad: RMF-ED004 Staffa di montaggio a parete: SU-WL450 Webcam con microfono integrato: CMU-BR200/

Subwoofer wireless: SWF-BR100 Cavo MHL: DLC-MB10/DLC-MB20/DLC-MC10/DLC-MC20 Occhiali 3D attiv: TDG-BT500A



Temperatura di funzionamento

Da 0 °C a 40 °C Umidità di funzionamento

Dal 10% all'80% di u. r. (senza condensa)

Requisiti di alimentazione

220 V - 240 V CA, 50 Hz Classe di efficienza energetica

Dimensioni schermo (diagonale) (Approssimative)

Alimentazione e altre informazioni

60 pollici / 152,5 cm Potenza assorbita

in modalità [Standard] 105 W

in modalità [Brillante]

Consumo energetico medio annuo*1

146 kWh

0,25 W (13 W in modalità aggiornamento software/EPG) Risoluzione schermo 1.920 punti (orizzontale) × 1.080 linee (verticale)

Dimensioni (Approssimative) $(I \times a \times p)$

con supporto da tavolo

137,1 × 84,1 × 32,3 cm senza supporto da tavolo

Potenza assorbita in modalità standby*2

Peso (Approssimativo)

con supporto da tavolo

 $137,1 \times 79,9 \times 9,3 \text{ cm}$

34.7 ka senza supporto da tavolo

- *1 Consumo energetico all'anno, basato sul consumo di corrente di un televisore che funzioni 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà dal modo in cui verrà utilizzato il televisore
- *2 Il consumo specificato in standby viene raggiunto una volta ultimati i processi interni necessari del televisore

 Non rimuovere la scheda finta dall'alloggiamento CAM (Conditional Access Module, modulo di accesso condizionale) del televisore quando non è necessario inserire una vera

• La disponibilità degli accessori opzionali dipende dai paesi/ dalle regioni/dai modelli di televisore/dalle scorte.

• Design e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche

senza preavviso.

• Questo televisore include MHL 2.

Note sul funzionamento del televisore digitale • Le funzioni relative al televisore digitale (D/3) saranno attive esclusivamente in paesi o zone dove vengano trasmessi i segnali digitali terrestri DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 e H.264/MPEG-4 AVC) o dove sia disponibile un servizio via cavo DVB-C compatibile (MPEG-2 e H.264/MPEG-4 AVC). Verificare con il proprio rivenditore locale la possibilità di ricevere un segnale DVB-T/DVB-T2 nella zona di residenza o chiedere al fornitore di servizi via cavo se il servizio DVB-C è adatto al funzionamento integrato con questo televisore.

• Il vostro fornitore di servizi via cavo potrà addebitare un costo aggiuntivo per tale servizio e richiedere che vengano accettati i propri termini e condizioni commerciali.

• Sebbene questo televisore segua le specifiche DVB-T/DVB-T2 e DVB-C, non è possibile garantire la compatibilità con future trasmissioni digitali terrestri DVB-T/DVB-T2 e digitali via cavo DVB-C.

• Alcune funzioni del televisore digitale potranno non essere disponibili in alcuni paesi/regioni e il cavo DVB-C potrà non funzionare correttamente con tutti i fornitori.

Informazioni sui marchi

• I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi.

• DLNA®, il logo DLNA e DLNA CERTIFIED® sono marchi, marchi di servizio o marchi di certificazione di Digital Living Network Alliance.

• Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di

Dolby Laboratories. • "BRAVIA" e BRAVIA sono marchi depositati di

Sony Corporation • TrackID è un marchio commerciale o un marchio depositato della Sony Mobile Communications

• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote VideoID, Gracenote Video Explore, Gracenote MusicID, il logo e il logo tipo Gracenote, nonché il logo "Powered by Gracenote" sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Gracenote negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

• Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. All

rights reserved. • Wi-Fi, Wi-Fi Direct e Miracast sono marchi o

marchi registrati di Wi-Fi Alliance. • "Il logo Sony Entertainment Network" e "Sonv Entertainment Network" sono marchi di Sony

• MHL, Mobile High-Definition Link e il logo MHL sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di MHL Licensing, LLC.

Per i brevetti DTS consultare il si http://patents.dts.com. Prodotto su licenza di DTS Licensing Limited. DTS, il simbolo, & DTS e il simbolo insieme sono marchi di fabbrica registrati e DTS Digital Surround è un marchio di fabbrica di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

 Designed with UEI Technology[™] Under License from Universal Electronics Inc. Portions © UEI 2000 - 2013

• Il marchio con la parola Bluetooth® e i loghi sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e sono utilizzati da Sony Corporation con licenza. Tutti gli altri marchi di fabbrica o nomi commerciali sono di proprietà delle rispettive aziende.

• DiSEqC™ è un marchio depositato di EUTELSAT. Questo televisore supporta DiSEqC 1.0. Questo televisore non è progettato per il controllo di antenne motorizzate.

• Java e tutti i marchi e loghi basati su Java sono marchi o marchi registrati di Oracle e/o delle sue affiliate. Altri nomi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Diagrammi a blocchi

